
石材防護劑選型與施工

STONE SEALER SELECTION & APPLICATION · 維護手冊

發佈：恒生石材科技有限公司

版本：V1.0 · 2026

適用讀者：施工方 / 維保單位

目 錄

1. 一、防護劑的三種主流類型
2. 二、選型五問
3. 三、施工流程
4. 四、驗收與復檢
5. 五、常見施工錯誤

一、防護劑的三種主流類型

含氟滲透型：耐候與抗污均衡，戶外與商業空間首選。

硅烷/硅氧烷型：滲透深、透氣好，適合石灰岩與砂岩等多孔品種。

成膜型（打蠟/塗層）：即時效果好但需定期去除，僅建議低人流或臨時保護。

二、選型五問

① 品種吸水率多少？② 使用場合（濕區/油污/戶外紫外線）？③ 是否要求保持透氣（防止鹽析起殼）？④ 施工人員水平與養護週期？⑤ 環保與 VOC 限值（GREENGUARD 等）？

三、施工流程

清潔乾燥（含水率 $\leq 5\%$ ）→ 板縫與邊角預塗 → 均勻噴塗/滾塗第一遍 → 按產品說明靜置滲透 → 第二遍正交塗佈 → 擦淨浮液 → 養生 24-48 小時 → 滴水試驗驗收。

四、驗收與復檢

驗收標準：滴水成珠、接觸角明顯；色澤無變化（或符合約定增深效果）。之後每季度抽檢疏水效果，按需補塗。

五、常見施工錯誤

在潮濕板材上施工、單遍塗佈量過大形成膜斑、忽略六面防護（尤其濕貼場景）、防護後未養生即填縫。恆生提供防護劑選型與駐場施工指導服務。